

Prodotto / pezzi di ricambio inclusi

Descrizione	Q.tà (pz)	Descrizione	Q.tà (pz)
Quadricottero	1	Pale aggiuntive	4
Telecomando	1	Carrello di atterraggio	2
Manuale	1	Telaio protettivo	4
Cacciavite	1	Caricatore	1
Viti	12		

Line guida di sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non può essere utilizzato dai minori di 14 anni.
- Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto
- L' utilizzatore ha la piena responsabilità dell'utilizzo del prodotto. Il produttore e i distributori declinano ogni responsabilità per i danni causati dall'errato utilizzo del prodotto.
- Tenere gli accessori di piccole dimensioni lontano dai bambini.
- Tenere le batterie lontano dal fuoco o da fonti di calore.
- Quando si fa volare il quadricottero tenerlo 1-2 metri lontano da altri utilizzatori o persone per evitare incidenti dovuti alla collisione
- Non disassemblare o modificare il prodotto, potrebbe causare malfunzionamenti o incidenti
- Far volare il quadricottero nel vostro raggio visivo per mantenerne il controllo
- È necessaria la supervisione di un adulto quando il prodotto viene utilizzato da un bambino
- Utilizzare unicamente batterie dello stesso tipo
- Inserire le batterie rispettando la polarità
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate; Il telecomando utilizza batterie 3XAA.
- Non utilizzare insieme vecchie e nuove batterie
- Rimuovere le batterie ricaricabili prima di effettuare la ricarica
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto
- I terminali di alimentazione non devono essere mandati in corto circuito