

Risoluzione dei problemi

	Problema	Motivo	Soluzione
1	Le luci lampeggiano rapidamente	Il Gyro del quadricottero è in fase di rilevamento segnale	Posizionare il quadricottero su una qualsiasi superficie piana
2	Le luci lampeggiano accese due volte e spento una volta	Il quadricottero non riceve il segnale del telecomando o il collegamento è interrotto	Per l'assenza di segnale, attivare il telecomando per la connessione. Per interruzione del segnale, spegnere il telecomando e riaccenderlo
3	Le luci lampeggiano	Il quadricottero è sottoalimentato	Caricare la batteria o sostituirla con una batteria carica
4	Il quadricottero si scuote violentemente	La pala del rotore è danneggiata	Sostituire la pala del rotore

