





2. Se il quadricottero continua a muoversi sinistra/destra anche se non viene dato alcun comando, l'utente può utilizzare le regolazioni per mantenere il quadricottero equilibrato

MODALITÀ 3 o 4:


	Se il quadricottero continua a muoversi a sinistra, spostare il pulsante di regolazione B verso destra finchè non guadagna equilibrio
	Se il quadricottero continua a muoversi a destra, spostare il pulsante di regolazione B verso sinistra finchè non guadagna equilibrio

MODALITÀ 1 o 2:

	Se il quadricottero continua a muoversi a sinistra, spostare il pulsante di regolazione C verso destra finchè non guadagna equilibrio
	Se il quadricottero continua a muoversi a destra, spostare il pulsante di regolazione C verso sinistra finchè non guadagna equilibrio

3. Se il quadricottero continua a ruotare anche se non viene dato alcun comando, l'utente può utilizzare le regolazioni per mantenere il quadricottero equilibrato

MODALITÀ 1 o 2:

	Se il quadricottero continua a ruotare in senso antiorario, spostare il pulsante di regolazione B verso destra finchè non guadagna equilibrio
	Se il quadricottero continua a ruotare in senso orario, spostare il pulsante di regolazione B verso sinistra finchè non guadagna equilibrio