

Figura 38

4. Inserire l'altra estremità del cavo della videocamera all'interfaccia del quadricottero (Figura 38)




Figura 39

5. Inserire la staffa dell'antenna nell'apposito spazio e fissarla avvitando (Figura 39)




Figura 40

6. Installare l'antenna nella staffa (Figura 40)

Suggerimenti: Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita nell'apposito slot prima di accendere la videocamera. Quando la videocamera è accesa, non rimuovere o inserire la scheda di memoria.

Installazione #C4009:




Figura 41

1. La videocamera dovrebbe essere collegata all'interfaccia sotto al quadricottero (Figura 41)




Figura 42

2. Fissare la videocamera avvitando le viti in senso orario (Figura 42)




Figura 43

3. Collegare il cavo videocamera all'interfaccia (Figura 43)




Figura 44

4. Inserire l'altra estremità del cavo della videocamera all'interfaccia del quadricottero (Figura 44)




Figura 45

5. Inserire la staffa dell'antenna nell'apposito spazio e fissarla avvitando (Figura 45)




Figura 46

6. Installare l'antenna nella staffa (Figura 46)